

Gartenmöbel aus Holz renovieren



Holzmöbel im Garten sind starken Belastungen ausgesetzt. Sonne, Regen, Wespenfraß, Pilze, Moos, Algen setzen dem Holz zu. Ohne einen wirksamen Schutz wird das Holz schnell rissig, spröde und grau. Ist die Verwitterung bereits tief eingedrungen, werden die Möbel unansehnlich und verlieren ihre Gebrauchstauglichkeit. Je nach Holzart schreitet dieser Prozess rasch voran. Der rechtzeitige Schutz der Oberfläche mit Öl erhält die Funktion und Schönheit der wertvollen Holzsubstanz.

Auch stark vergraute und verschmutzte Holzteile lassen sich mit den richtigen Mitteln überzeugend renovieren.

Materialien

FAXE Entgrauer

FAXE Gartenmöbelöl in Teak (goldbraun) oder

FAXE Gartenmöbelöl natur (farblos)

Gummihandschuhe, Nylonbürste, Wasser, Schleifpad schwedenrot, Pinsel, Tücher

Schritt für Schritt

Die Arbeiten nicht in praller Sonne durchführen, Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen.

Alle Holzteile nass machen



FAXE Entgrauer mit einem Pinsel auftragen und 15- 20 Minuten wirken lassen und mit Bürste schrubben, bis das Holz wieder seine ursprüngliche Farbe hat. Mit Wasser abspülen und vollständig trocknen lassen.




Neu einölen nach Reinigung:

FAXE **Gartenmöbelöl** gründlich umrühren und mit dem Pinsel gleichmäßig dünn auftragen. Hirnholz satt, ggf. mehrfach behandeln.

Bei Gartenmöbelöl den Überschuss innerhalb von 20 Minuten mit einem sauberen Tuch abwischen.

Die Oberfläche ist nach der Trocknung und Aushärtung des Öls wasserfest.



WOODCARE SINCE 1926